

Поднятые стенки, закрытые дверцы



Обеспечьте
новорожденному
тепло и
безопасность

Не отходите от
кроватки, когда
опущена стенка
или открыто окошко



Отсканируйте этот QR-код,
чтобы посмотреть 5-минутное
видео с инструкциями по
открытию и закрытию окошек
и опусканию и подъему
стенок

gehealthcare.com

Каждый раз после
закрытия панели или
окошка кроватки
необходимо потянуть
дверцу окошка на себя,
чтобы убедиться, что она
зафиксирована.



ЗАФИКСИРОВАНО

НЕ ЗАФИКСИРОВАНО



ЗАФИКСИРОВАНО



НЕ ЗАФИКСИРОВАНО

Каждый раз после закрытия
прикроватной панели
необходимо потянуть ее на
себя, чтобы убедиться, что
она зафиксирована.

Красная метка указывает
на то, что защелка
не зафиксирована.

Каждый раз после
закрытия **прикроватной
панели** необходимо
потянуть ее на себя,
чтобы убедиться, что она
зафиксирована.

Красная метка указывает
на то, что защелка
не зафиксирована.



ЗАФИКСИРОВАНО



НЕ ЗАФИКСИРОВАНО